



## **Hinweise zur Benutzung unsere Pfannen**

Die Pfanne ist langsam und gleichmäßig auf kleinster Stufe zu erhitzen. Während der gesamten Bratzeit muss die Pfanne gleichmäßig erhitzt bleiben. Es besteht die Gefahr dass sich die Pfanne verformt. Die Fettauffangwanne – wenn vorhanden - ist zu entfernen.

Bei emaillierten Pfannen ist weiterhin darauf zu achten das die Beschichtung nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen ( Messer, Gabel etc. ) beschädigt wird.